

AirPlus

1. Příprava dálkového ovladače.

Odsuňte postraní kryt a vložte dvě AAA baterie dle zobrazené polariry.

2. Programování dálkového ovladače

2.1 Najděte značku

Najděte kód odpovídající značce dle kódové tabulky (tj. jestliže najdete 0188-0196 tak jsou obsaženy).

Vložte kódy nalezené přímým vstupem.

2.1.1 Přímý vstup

Zmáčkněte klávesu S, kód modelu začne blikat.

Zmáčkněte 4 klávesy, které korespondují s Vámi požadovaným kódem , Zkontrolujte, zdali ovladač funguje, pokud neodpovídá vaše klimatizace. Poté zadejte kód pro značku. Jestliže zařízení nefunguje prosím přejděte k automatickému ladění. (2.2)

2.2 Automatické hledání

Na miřte dálkový ovladač na klimatizaci a poté zmáčkněte tlačítko S držte po dobu 5ti sekund odkud sekund modelu nezačne zvyšovat.

Uvolněte S ale stále miřte a klimatizaci. Jakmile se zapne prosím zmáčkněte jakékoliv tlačítko k tomu aby jste zastavily vyhledávání kódu.

Zkontrolujte zdali ovladač funguje správně, pokud ne prosím pokračujte v automatickém ladění.

3. Nastavení hodin

Zmáčkněte hodiny pro nastavená časovače

Zmáčkněte +/- dokud nenastavíte správný čas.

Zmáčknete hodiny pro potvrzení správného času.

4. Programování časového vypínání nebo zapínání.

Pro nastavení časovače musíte namířit ovladačem na klimatizaci a uchovat tento směr při programování .

4.1 Zapnutí časovačem

Zmáčknete hodiny(7) a čas na displeji začne problikávat

Pomocí +/- docílíte požadovaného času.

Počkejte 5 sekund dokud display nepřestane problikávat.

4.2 Vypnutí časovačem

Zmáčkněte hodiny(8) a čas na display začne blikat.

Pomocí +/- docílíte požadovaného času vypnutí.

Počkejte 5 sekund dokud display nepřestane problikávat.

5. °C/°F konverze

Zmáčkněte C/F pro změnu na zobrazení teploty.

6. Funkce spánku

Pro nastavení časovače musíte namířit ovladačem na klimatizaci a uchovat tento směr při programování .

6.1 Ve studeném modu

Zmáčknete pro zvýšení teploty na jeden stupeň za hodinu po první, dvě hodiny a vypnutí automaticky po 8 hodinách

6.2 V horkém modu

Zmáčknete pro snížení teploty o jeden stupeň za hodinu, po první dvě hodiny a vypnutí automaticky po 8 hodinách

Podporované značky

AERMEC	105
ALPIN	0252,0253,0764, 1277,1789,
ARISTON	107
ARTEL	232
AUCMA	0288,0296,0462, 1313,1998
AUX	0297,0300,0451, 0812,1987
BANSHEN	0264,1288,1800
BELAIR IRRADIO	297,829
BION	026
BOERKA	0383,0434,0436, 0437,1407,1972
BRAVO	107
CARRIER	0203,0209,0456, 0458,0482,0486,007
CELESTAR	829
CHANGHONG	0301,0308,0813,1843
CHIGAO	0379,0382,1403,1916
CHIGO	964
CHOFU	0184,0187,1209,1723
CHUNLAN	0345,0350,0450, 0453,1373
CLIMAX	308,354
CORONA	0155,0163,0459, 1180,1995
CONROWA	0377,1401,1913
CONSUL	0463,0975
DAEWOO	0203,0209,0406, 0715,1942
DAIKIN	0171,0183,0685, 1707,695
DAITSU	266
DELONGHI	107,192,197,232,282
DILOC	026
DOGOR	0221,0449,1245,1985
DONGBAO	0355,0361,1385,1891
DONGX I NBAO	0413,0925,1654
ECOFLAM	107
ECOFLAMCLIMA	107
EKOS	107
ELECTROLUX	0216,0220,1245,1752
EMMETI	266
FERROLI	829
FRESTECH	0277,089
FUJITSU	0127,0137,0464,1152
FUNAI	0430,0481,1505,1966
GALANZ	0371,0372,0883, 1908,829
GALLETTI	829
GENERAL	0128,0136,0639, 0976,1161
GUQIAO	0244,0291,1268,1827
GLEE	0398,0399,0910,1935

GOLDSTAR	0201,0466,0469, 0979,1737
GREE	0309,0316,0482, 0512,0513
HAIER	0266,0272,0453, 0455,0778
HYPER	829
HISENSE	0332,0335,0847, 1359,1868
HITACHI	0118,0126,0630,1145
HUABAO	0336,0344,1360,1878
HUAKE	0408,0920,1944
HUAMEI	0402,0460,0465, 1426,1999
HUALING	0317,0325,0452,0964
HUIFENG	0370,0882
HUIKANG	0368,0441,0443, 1392,1979
HYUNDAI	0202,0433,0480, 1226,1969
JDC	0373,0440,0952,1909
JIANGNAN	0432,1456
JINDA	0414,0926,1950
JINSONG	0389,0391,0446, 0448,1984
JOHSON	0245,0492,1269,1516
IDEAL STANDARD	232
IRRADIO	829
JOYCARE	297
KANGLI	0374,0375,1399, 1910
KELON	0282,0287,0473, 0485,0488
KENWOOD	197
KLIMATAIR	0225,0226,0452, 0737,1761
KOLIN	0416,0418,1441, 1952
KONKA	0397,0457,0459, 1933
LENNOX	197
LG	0197,0200,0514, 1026,1733
LIANGYU	0233,0451,0745, 1257
LITTLE DUCK	0015,0020,0530, 1043
LOREN-SEBO	0255,0471,0472, 0767
MACQUAY	0234,0237,0465, 0746,1773
MEDIASONIC	232
MICOM	0415,0927,1951
MIDEA	0260,0265,1289, 1976
MITSUBISHI	0001,0045,0476,
NEWTRON	282
NORITZ	0431,1455
ORIEME	369,829
PANASONIC	0138,0154,0483, 0653,1507
PANDA	0378,0890
PHILCO	0210,0211,0487, 0488,1746
PROTON	0421,0423,0933, 1958
RAYBO	0362,0367,1386, 1898
RAP	829

RHOS	308
RHOSS	107
RIELLO	266
ROWA	0369,0438,0439,
SAUNLER	107
SABRO	0435,0506,0508, 1018,1971
SA I JO DENK I	0212,0215,0724, 1750
SAMPO	0424,0426,1448, 1961
SAMSUNG	0188,0196,0700, 1726
SANYO	0046,0095,0558, 1582
SASUKI	0254,0470,0766, 1494
SEKOM	829
SHANGLING	0384,0388,0444, 0445
SHANXING	0392,0449,1416, 1985
SHARP	0096,0106,0609, 1640
SHENGFENG	0376,0480,1504, 1912
SHINCO	0351,0354,0454, 0456,1887
SHINELCO	026,297
SHUANGLU	0376,0404,0407, 0480,1941
SHUAIKANG	0288,0800
SOKAI	829
SONGGE	0428,0429,1453, 1964
SOVA	0409,0410,0921,1434
STAR CLIMA	964
SUMMER	0427,1451
SUNDRUNG	0257,0505,1017, 1793
SUSHIMA	829
SWAN	0434,0946
TADIRAN	0246,0251,0758, 1275
TASAKI	V.9
TATUNG	0419,0420,0932, 1955
TCL	0273,0281,0786, 1305,829
TECO	0256,0473,0475, 1792
TENSAI	107
TIANDI	0415,1439
TOYAMA	026
TOSHIBA	0107,0117,0489, 1001,1643
TRANE	0227,0232,0739, 1768
UNI-AIR	0222,0224,0450, 0734,1986
UNICAL	329
UNIVERSAL AC	445
VORTICE	231
VORTIS	297
WAN BAO	0138,0152,0666, 0995,1177
WEILI	0393,0396,0907, 1420,1929
WHIRPOOL	0164,0170,0502, 0677,282

WHITE-WHE-STING	107
WINIA	0481,0993
XBASE	266
XILENG	0411,0412,0924, 1947
XINLE	0400,0401,0913, 1425,1936
YANGZI (YAIR)	0403,0915
YINYAN	258,259,326,331, 0838
YORK	0238,0243,0750, 1266
ZHESBAO	0129,0137,1151, 1488,1664
ZOMIX	829
ZOOMIX	297