

AN-MR20GA

Univerzální dálkový ovladač, kompatibilní s LG Magic Remote ovladači, podporující LG Smart TV hlasové ovládání. Včetně tlačítek rychlé volby pro Netflix, Prime-Video a filmy.



S ukazatelem, rolovacím kolečkem, hlasovým ovládáním a s tlačítky rychlé volby.

Instalace baterií

1



Vysuňte kryt baterií

2



Vložte baterie, zkontrolujte polaritu

3



Zasuňte kryt baterií

Párování dálkového ovladače

Stiskněte a držte prostřední rolovací tlačítko cca dvě sekundy. Pokud spárování proběhne v pořádku, na TV se zobrazí oznámení o spárování.



Zrušení párování dálkového ovladače

Stiskněte a držte společně tlačítko Home a Zpět cca šest vteřin, dokud na dálkovém ovladači nezabliká třikrát vypínací tlačítko. Na TV se ukáže upozornění o zrušení párování.

Držte společně



Pokud dálkový ovladač přestane reagovat, vyměňte baterie. Jestliže je kurzor ovladače vychýlený, umístěte ovladač na vodorovnou plochu (stůl) a nechte jej tam po dobu jedné minuty.