

Návod k obsluze

V017 - Meteorologická stanice s budíkem a projekcí

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Meteorostanice měří vnitřní teplotu, graficky zobrazuje předpovědi počasí, minimální a maximální hodnoty teploty a vlhkosti, hodiny a datum, meteorostanice je vybavena funkcí budík.

Barevné LED podsvícení, Budík, Napájení: 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení), Hmotnost: 207,58 g, Velikost: 15×10,5×3 cm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Operace:

Zmáčknete MODE jedenkrát pro zobrazení kalendáře

Zmáčknete MODE ještě jednou pro zobrazení času alarmu

Nastavení času

Zmáčknete a držete MODE po dobu 3 sekund pro vstup do módu nastavení času. Hodinové číslice blikají a mohou být nastaveny mačkáním UP nebo DOWN pro nastavení hodiny. Zmáčknete MODE znova, rozblikají se dvě minutové číslice a mohou být nastaveny pomocí UP nebo DOWN.

Nastavení alarmu

Zmáčknete MODE pro zobrazení času alarmu

Zmáčknete a podržete MODE po dobu 3 sekund pro vstup do módu nastavení alarmu.

Hodinové číslice blikají a mohou být nastaveny mačkáním UP nebo DOWN pro nastavení hodiny. Zmáčknete MODE znova, rozblikají se dvě minutové číslice a mohou být nastaveny pomocí UP nebo DOWN.

Nastavení kalendáře



Zmáčknete MODE pro zobrazení kalendáře

Zmáčknete a podržete MODE po dobu 3 sekund pro vstup do módu nastavení kalendáře.

Roční číslice blikají a mohou být nastaveny mačkáním UP nebo DOWN pro nastavení roku.

Zmáčknete MODE znovu.

Dvě měsíční číslice blikají a mohou být nastaveny pomocí UP nebo DOWN pro nastavení měsíce.

Zmáčknete MODE znovu.

Denní číslice blikají a mohou být nastaveny pomocí UP nebo DOWN pro nastavení dne.

Alarm ON/OFF (zapnut/vypnut)

Zmáčknete UP pro zapnutí/vypnutí alarmu

MAX/MIN

Zmáčknete MAX/MIN pro zobrazení maximálního teplotního a vlhkostního záznamu. Zmáčknete MAX/MIN znovu pro zobrazení minimálního teplotního a vlhkostního záznamu.

12/24 Hodinový formát

Zmáčknete a držete UP po dobu 3 sekund pro přepnutí mezi 12 a 24 hodinovým formátem.

Formát zobrazené teploty

Zmáčknete DOWN pro přepnutí mezi zobrazením $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$. **Spánek/Světlo/Projektor**

V alarmu zmáčknete SNZ/LIGHT pro režim spánku.

Zmáčknete SNZ/LIGHT pro zapnutí podsvícení a Projektor zobrazí reálný čas na protější stěně v temné místnosti.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.