







## ČESKY

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. <b>PWR</b><br>Tlačítko zapínání                | 10. <b>CH + / -</b><br>Další/předchozí kanál               | 18. <b>OK</b><br>OK   |
| 2. <b>INPUT</b><br>Výběr vstupu                   | 11. <b>APP 1</b><br>Rakuten TV / tlačítko aplikace         | 19. <b>EXIT</b><br>Ukončení menu                                  |
| 3. <b>0-9</b><br>Číslice na zadání kanálu         | 12. <b>APP 2</b><br>Netflix / tlačítko aplikace            | 20. <b>ČERVENÁ, ZELENÁ, ŽLUTÁ, MODRÁ</b><br>Fasttext, ABCD        |
| 4. <b>TTX/MIX</b><br>Zapnutí/vypnutí teletextu    | 13. <b>APP 3</b><br>Amazon Prime Video / tlačítko aplikace | 21. <b>AD. SUBT</b><br>Titulky, zvukový popis                     |
| 5. <b>PRE-CH</b><br>Předchozí kanál               | 14. <b>MENU</b><br>Menu                                    | 22. <b>INFO</b><br>Info   |
| 6. <b>VOL + / -</b><br>Zvýšení/snížení hlasitosti | 15. <b>NAHORU, DOLŮ, VLEVO, VPRAVO,</b><br>Navigace v menu | 23. <b>TOOLS</b><br>Nástroje, nastavení                           |
| 7. <b>MUTE</b><br>Ztlumení zvuku                  | 16. <b>GUIDE</b><br>TV program                             | 24. <b>REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP</b><br>Tlačítka přehrávání |
| 8. <b>CH. LIST</b><br>Seznam kanálů               | 17. <b>RETURN</b><br>Vrátit se o úroveň zpět v menu        |   |

### KROK 1: NASTAVENÍ TELEVIZORU

#### VĚTŠINA NOVĚJŠÍCH TELEVIZORŮ SAMSUNG BY MĚLA ROVNOU| SPOLUPRACOVAT.

Po vložení baterií vyzkoušejte funkčnost některých tlačítek. Pokud fungují, dálkový ovladač je připravený. Pokud nefungují, postupujte následovně:






- Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
  -     Podržte červené a modré tlačítko, dokud kontrolka LED za tlačítkem **Power** dvakrát nezabliká.
  -  Namířte ovladač na televizor a podržte tlačítko **Power**, dokud se televizor nevypne.
  -  Dálkový ovladač pošle různé signály napájení každé 3 sekundy. Jakmile se televizor vypne, pusťte tlačítko **Power**.
  - Kontrolka dvakrát zabliká. Nyní vyzkoušejte, zda zbývající tlačítka dálkového ovladače fungují jako u původního ovladače. Pokud ano, dálkový ovladač je připraven k použití. Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.
- Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.

## ČESKY

### KROK 2: POKUD KROK 1 NEVEDL K OČEKÁVANÝM VÝSLEDKŮM

#### NĚKTERÁ TLAČÍTKA NEFUNGUJÍ DLE OČEKÁVÁNÍ?


Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.















1. Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
2.     Podržte červené a modré tlačítko, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
3.  Namířte ovladač na televizor a podržte jedno z tlačítek, které nefunguje správně (například **Menu**).
4. Dálkový ovladač pošle signál každé 3 sekundy.
5. Jakmile se na obrazovce zobrazí správná funkce (v tomto případě Menu), pusťte tlačítko.
6. Kontrolka LED dvakrát zabliká. Váš dálkový ovladač je připraven k použití.

### PROGRAMOVÁNÍ

#### NAPROGRAMUJTE NA DÁLKOVÉM OVLADAČI NOVOU FUNKCI

Na dálkovém ovladači One For All je možné naprogramovat libovolnou funkci původního (funkčního) dálkového ovladače.



1. Umístěte původní dálkový ovladač na plochý povrch čelem k ovladači One For All.
2.     Postup programování: Podržte **ZELENÉ a ŽLUTÉ** tlačítko, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.
3.       **Stiskněte tlačítka 9, 7 a 5.** Kontrolka LED dvakrát zabliká.
4.  Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači One For All, které chcete naprogramovat na novou funkci. Příklad: tlačítko **VOL +**. Kontrolka LED rychle zabliká.
5.  Stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači, které chcete na nový dálkový ovladač naprogramovat. Příklad: tlačítko **VOL +** pro zvukové zařízení.
6.  **Dvě bliknutí:** Vše je v pořádku. Opakujte postup od kroku 4 u všech dalších tlačítek, která chcete na zařízení naprogramovat. **Dlouhé bliknutí:** Zkuste to znovu od kroku 4.
7.  Jakmile na ovladač naprogramujete všechny potřebné funkce tlačítek, stiskněte a podržte tlačítko **OK** po dobu 3 sekund. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

#### JAK ODSTRANIT NAPROGRAMOVANOU FUNKCI

1. Podržte **ZELENÉ a ŽLUTÉ** tlačítko, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.
2. **Stiskněte tlačítka 9, 7 a 6.**
3. Dvojitým stisknutím obnovte původní nastavení tlačítka.
4. Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví se původní funkce tlačítka.

58 **Objevujte více funkcí online, jako například rychlý přístup, ovládání Sound Baru, často kladené dotazy (FAQs), videa a mnoho dalšího.**

