

Postup k programování ovladače:

1. Vložte baterie AAA 2ks
2. Na ovladači STICK zmáčknete současně tlačítko **POWER** a **CH/nahoru/** Led dioda začne blikat.
3. Položte **originální ovladač** vašeho přístroje a **Superior STICK** proti sobě vysílacími diodami.
4. **Na ovladači Superior STICK** zmáčknete tlačítko, které chcete programovat / například **POWER/**
5. **Na originálním ovladači** zmáčknete tlačítko, které chcete přenést **do Superioru STICK.** / například **POWER/** . Led dioda 2x blikne pomalu a potom začne znovu blikat rychle. – **Tlačítko je naprogramováno.**
6. Opakujte body 4 a 5 dokud nenaprogramujete všechny tlačítka.
7. Pro **ukončení programování** stisknete **na ovladači Superior STICK** znovu tlačítka **POWER** a **CH/nahoru/** **současně.**
8. **Ovladač Superior STICK je připraven k použití !**

Postup k programování ovladače:

1. Vložte baterie AAA 2ks
2. Na ovladači STICK zmáčknete současně tlačítko **POWER** a **CH/nahoru/** Led dioda začne blikat.
3. Položte **originální ovladač** vašeho přístroje a **Superior STICK** proti sobě vysílacími diodami.
4. Na ovladači Superior STICK zmáčknete tlačítko, které chcete programovat / například **POWER/**
5. **Na originálním ovladači** zmáčknete tlačítko, které chcete přenést **do Superioru STICK.** / například **POWER/** . Led dioda 2x blikne pomalu a potom začne znovu blikat rychle. – **Tlačítko je naprogramováno.**
6. Opakujte body 4 a 5 dokud nenaprogramujete všechny tlačítka.
7. Pro **ukončení programování** stisknete **na ovladači Superior STICK** znovu tlačítka **POWER** a **CH/nahoru/** **současně.**
8. **Ovladač Superior STICK je připraven k použití !**