

## Reset enkodéru - Stručný český návod (1 strana)

Pokud se na kávovaru zobrazí „General alarm“ a běžná diagnostika problém neodstraní, je nutné provést reset enkodéru řídicí desky (PCB). Reset se doporučuje i po výměně koncových spínačů, motoru, převodové jednotky, spařovací jednotky, Hallovy sondy, solenoidového ventilu či topného tělesa.

Obecný postup resetu:

1. Podle modelu současně podržte specifická tlačítka a zapněte zadní hlavní vypínač do polohy I.
2. Zapněte přístroj, nechte provést proplach.
3. Vypněte tlačítkem ON/STAND-BY a odpojte ze zásuvky.

Reset podle modelových řad:

ESAM 3000/2200/2600/4000/03.110/04.110

- Podržet RINSING + ECO → zapnout hlavní vypínač.

ESAM 04.320 / 04.350

- Podržet 1 CUP + ON/STAND-BY → zapnout hlavní vypínač.

EAM/ESAM 3400/3500/3600/4400/4500

- Podržet MENU + ON/STAND-BY → zapnout hlavní vypínač.

EAM/ESAM 2000/2200/2600/3000/3200/3300/4200/4300

- Podržet RINSING + PRE-GROUND COFFEE → zapnout hlavní vypínač.

EAM/ESAM ostatní

- Podržet ON/STAND-BY + P → zapnout hlavní vypínač.

ESAM 5600

- V režimu stand-by otevřít servisní dvířka, držet P + RINSING + 1 CUP do zobrazení „SELECT TEST“, zavřít dvířka → stisknout LATTE MACCHIATO.

ESAM 6700

- Podržet ON/ST-BY + P → zapnout hlavní vypínač.

ESAM 6600/6620

- Stand-by, otevřít dvířka, držet COFFEE SIZE + LONG + 1 CUP → „SELECT TEST“ → zavřít dvířka → LATTE MACCHIATO.

ESAM 6900

- Stand-by, otevřít dvířka, držet COFFEE SIZE + CAPPUCCINO + 1 CUP → „SELECT TEST MODE“ → zavřít → LATTE MACCHIATO.

ECAM 21.110 / 22.110 / 22.320

- Podržet ON/STAND-BY + 1 ESPRESSO → zapnout hlavní vypínač.

ECAM 23.210 / 23.420 / 23.450

- Podržet ON/STAND-BY + P → zapnout hlavní vypínač.

ECAM 26.455

- Stand-by, otevřít zásobník na sedlinu, držet COFFEE SIZE + LATTE MACCHIATO + 1 CUP → „SELECT TEST MODE“ → zavřít → stisknout MILK.

Po každém resetu:

- zapnout přístroj
- nechat provést proplach
- vypnout ON/STAND-BY a odpojit ze zásuvky